




GESTIONE DOMOTICA

Intelligente. Facile. Comoda.



I-TEC SMARTWINDOW

GESTIONE TELEMATICA. A CASA. IN GIRO.

I-tec SmartWindow

Il sistema intelligente di gestione domotica I-tec SmartWindow di Internorm consente di gestire la ventilazione e l'oscuramento in modo semplice e comodo con il tablet o lo smartphone. Che siate a casa oppure in giro potete gestire e controllare tramite l'app di Internorm l'I-tec Ventilazione, l'I-tec Oscuramento, i sistemi oscuranti e l'apertura dei sopraluce.

È possibile scaricare gratuitamente l'app I-tec SmartWindow su App Store o su Google Play.


Basta un semplice gesto con il dito per alzare e abbassare le veneziane, regolare il passaggio di luce a piacimento o impostare la velocità di ricambio dell'aria dell'areatore. È inoltre possibile aprire e chiudere i sopraluce nonché verificare se una finestra è aperta, chiusa oppure aperta a ribalta.





A casa oppure in giro

Che siate in ferie, sul divano di casa, oppure in giro, grazie all'app gratuita potete gestire telematicamente tutti i dispositivi tecnici dell'edificio. Serve semplicemente il vostro smartphone oppure il tablet. È necessario avere un gateway collegato alla rete WLAN tramite router.



APP GRATUITA
CON ISTRUZIONI



FACILMENTE
INCREMENTABILE



FACILE DEFINIZIONE
DELLE ESIGENZE



POSSIBILE GESTIONE
MANUALE



GESTIBILE ANCHE QUANDO
SI È IN VACANZA



IMPOSTAZIONI
PERSONALIZZATE

Internorm



GESTIONE DEGLI ELEMENTI

PERSONALIZZABILE. VERSATILE. INCREMENTABILE.


Utilizzando l'app I-tec SmartWindow di Internorm potete gestire comodamente gli elementi più svariati: I-tec Ventilazione VMC, I-tec Oscuramento, frangisole e sopra luce. Questo sistema intelligente vi permette di controllare anche lo stato delle vostre finestre.

La gestione della casa può essere incrementata e personalizzata a vostro piacimento. Il dispositivo I-tec SmartWindow riconosce direttamente la stazione meteo, gli interruttori regolabili/dimmer, il rilevatore fumo e molti altri apparecchi.



I-tec Ventilazione VMC

I-tec Ventilazione VMC assicura aria fresca e benessere all'interno della casa anche con le finestre chiuse, senza spreco di calore e infiltrazioni di polline, proteggendo dall'inquinamento acustico esterno e senza rischi di effrazione. L'aeratore è completamente integrato nel sistema finestra. L'intensità del ricambio dell'aria è regolabile tramite il comando sul telaio della finestra oppure attraverso I-Tec SmartWindow.



I-tec Oscuramento

I sistemi di oscuramento e di protezione dagli sguardi indiscreti sono integrati all'interno della doppia finestra di Internorm tra le lastre vetro e così protetti dallo sporco. Veneziane, tendine plissettate e Duette possono venire abbassate e sollevate senza allacciamento elettrico, ma autonomamente attraverso un pannello fotovoltaico. I sistemi di oscuramento si possono gestire attraverso un comando applicato sul battente della finestra oppure tramite I-tec SmartWindow.



Sistemi oscuranti

I frangisole sono dotati di lamelle innovative, che da una parte proteggono dal calore e dall'altra regolano in modo ottimale la luce all'interno della stanza. Le tapparelle invece garantiscono un oscuramento totale. I sistemi di protezione dai raggi solari si possono gestire attraverso un telecomando oppure tramite I-tec SmartWindow.



Sopraluce

I sopraluce aggiungono luce alla stanza. A differenza di una finestra regolare, non sono pensati per vedere il panorama esterno, bensì per illuminare la casa. La maggior parte dei sopraluce viene realizzata in punti difficilmente raggiungibili e scomodi da aprire. Grazie alla tecnologia innovativa di Internorm I-tec SmartWindow potete aprirli facilmente.



INSTALLAZIONE E UTILIZZO

GRATUITO. FACILE. VELOCE.

I-tec SmartWindow è facile da installare e da utilizzare.

In fin dei conti è necessario un piccolo gateway, che viene allacciato al router della WLAN. Il gateway dialoga con i vari sistemi e i dispositivi di comando come tablet o smartphone.

Download gratuito
App I-tec SmartWindow di Internorm:



App I-tec
SmartWindow





Installazione

Facilissima: si può scaricare l'app gratuita I-tec SmartWindow su App Store o su Google Play. Collegare il gateway alla rete (router WLAN) e alla corrente.

Aprire l'app e seguire le istruzioni.

Preparazione degli apparecchi

Con poche mosse disporrete degli elementi necessari per integrare il vostro apparecchio per il controllo dell'edificio. Un paio di semplici movimenti con le dita, come siete soliti fare con i monitor touchscreen, e avrete ottenuto il comfort e la flessibilità desiderati per la vostra casa.

Impostazioni programmate

La mattina vi svegliate presto, fate la doccia e non avete il tempo di arieggiare? Oppure in inverno lasciate il vostro appartamento quando fuori è ancora buio o al contrario vorreste che la luce non penetrasse? Grazie all'app I-tec SmartWindow di Internorm tutto ciò non è più un problema. Sarà un gioco da ragazzi programmare le più svariate impostazioni (Task) secondo i vostri gusti. L'app realizza i vostri desideri automaticamente e non dovrete più pensare ad aerare od oscurare.

Facilmente incrementabile

Grazie al comando ad onde radio e ai componenti elettronici opzionali quali la stazione meteo, gli interruttori regolabili/dimmer, il rilevatore fumo e molti altri apparecchi, potrete ampliare a piacimento la gamma dei dispositivi gestiti automaticamente nella casa.

Internorm®

Filiale italiana

Internorm Italia

I-38121 Trento
Via Bolzano. 34
Tel.: +39 0461 957511
Fax: +39 0461 961090
E-Mail: italia@internorm.com



www.internorm.at
www.internorm-fenster.de
www.internorm.ch
www.internorm.fr
www.internorm.it
www.internorm-okna.si
www.internorm.cz
www.internorm-okna.sk
www.internorm.hu
www.internorm.hr
www.internorm.co.uk
www.internorm.be
www.internorm.lu
www.internorm.li
www.internorm-kozijnen.nl
www.internorm.gr
www.internorm.pl
www.internorm.ro
www.internorm.ua
www.internorm-okno.ru

www.internorm.com

Numero verde gratuito Italia: 800 017701